

Istruzioni aggiuntive per il riempimento (quando difficoltoso)

1. Lo spillo si trova all'interno della busta della minuteria.
2. Rimuovete la protezione in plastica.
3. Se l'acido fluisce lentamente dalla confezione alla batteria, usate lo spillo per praticare un foro sulla plastica di tutte le celle; dopodiché rimuovete lo spillo e l'acido fluirà all'interno della batteria più velocemente.

Note

- A. Lo spillo deve essere utilizzato solo quando il pacco dell'acido si trova saldamente inserito nelle porte di alimentazione della batteria.
- B. Usate lo spillo solo se l'acido non fluisce liberamente nella batteria.
- C. Per il riempimento fate riferimento alle istruzioni contenute nella confezione.

